

# Venkovní elektronický časovač FKEF4 (spínací zásuvka)

Digitální spínací zásuvka slouží k časovému spínání domácích spotřebičů. Pokud potřebujeme zapnout nebo vypnout spotřebič v určitém časovém rozmezí, stačí naprogramovat zásuvku dle níže uvedených pokynů a připojit spotřebič do digitální spínací zásuvky.

## Upozornění

Pokud není displej funkční, zapojte FKEF4 do zásuvky 230VAC a nechte ji nabíjet. Za cca 2 hodiny se displej rozsvítí a FKEF4 je plně funkční. Pro plné nabití nechte v zásuvce cca 12 hodin.

## Úvod

1. FKEF4 má celkem 8 nastavitelných časových programů (ON-ZAPNUTO / OFF-VYPNUTO).
2. Možnost manuálního nebo automatického ovládání (ON / AUTO / OFF).
3. 12/24 hodinový cyklus se mění pomocí přepínače.
4. Další funkcí je možnost nastavení letního času.
5. Dále je zde k dispozici 16 kombinací dnů nebo bloků dnů:  
Po (MO), Út, St, Čt, Pá, So, Ne - jeden den v týdnu  
Po (MO) Út St Čt Pá So Ne - každý den v týdnu (po celý týden)  
Po (MO), Út, St, Čt, Pá - pouze v pracovní dny  
So (SA), Ne - pouze o víkendy  
Po (MO) Út St Čt Pá So - v pracovní dny a v sobotu  
Po (MO) St, Pá - pouze v pondělí, ve středu a v pátek  
Út (TU), Čt, So - pouze v úterý, ve čtvrtek a v sobotu  
Po (MO) Út St - v pondělí až středu  
Čt (TH), Pá, So - ve čtvrtek až sobotu  
Po, St, Pá, Ne - v pondělí, ve středu, v pátek a neděli

## Instalace

1. Zapojíme FKEF4 do zásuvky 230VAC.
2. Necháme přibližně 12hod. nabíjet.
3. Po nabití vymažeme všechny uložené informace stisknutím tl. **MASTER CLEAR**, a to špičatým předmětem jako je tužka nebo pero.
4. FKEF4 je nyní připravena k Vašemu nastavení a užití.

## Nastavení přesného času

1. Stiskneme tl. **CLOCK** a držíme, k tomu vícenásobným stisknutím tl. **WEEK** nastavíme aktuální den. Stejným způsobem, stisknutím tl. **HOURL** nebo tl. **MINUTE** nastavíme hodiny a minuty přesného času. Když nastavujeme tl. **WEEK**, **HOURL** nebo **MINUTE**, urychlíme nastavení přidržetím tlačítka.
2. Uvolněním obou tl., den a čas bude nastaven.
3. Pro smazání nesprávně zadaného údaje stačí zopakovat bod 1.

## Nastavení programů

1. Stiskneme tl. **TIMER** uvolníme. Nastavíme spuštění prvního čas. programu 1\_ON(ZAPNUTÍ).
2. Stiskneme tl. **WEEK** pro výběr dne nebo bloku dnů v týdnu. Nastavíme čas 1\_ON tl. **HOURL** a **MINUTE**.
3. Stiskneme tl. **TIMER** znovu a nastavíme ukončení prvního čas. programu 1\_OFF(VYPNUTÍ) stejným způsobem jako 1\_ON.
4. Opětovným stisknutím tl. **TIMER** lze nastavit 8 čas. programů.  
Např.: **TIMER ON** (zásuvka zapnuta) v 18:15 a **TIMER OFF** (zásuvka vypnuta) v 22:15 každý den  
a. stiskneme **TIMER** a na displeji se objeví ...."1\_ON"  
b. stiskneme **WEEK** (den)....." MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU"



- c. ....HOURL(hodina)..... 18:00 nebo 6:00PM  
d. ....MINUTE(minuty)..... 18:15 nebo 6:15PM  
e. ....TIMER....."1\_OFF"  
f. opakujeme body b až d po nastavení..... 22:15 nebo 10:15PM  
Pomocí tl. **CLOCK** se lze během nastavování programu kdykoliv vrátit do běžného režimu.

**TIP:** Po vyzkoušení nastavených programů zajistěte, aby nastavení nebylo duální, speciálně pokud užíváte volbu v blocích.

## Nastavení funkce ON / AUTO / OFF

1. Stiskneme tl. **ON/ AUTO/ OFF** a vybereme ze tří módů.
2. Nápis **MANUAL ON** -zásuvka je trvale zapnuta. **MANUAL OFF** - zásuvka je trvale vypnuta. **AUTO** - zásuvka pracuje dle nastavených programů.
3. Po přepnutí z **MANUAL** na **AUTO**, bude FKEF4 obsahovat nastavení z módu **MANUAL** (buď zapnuto nebo vypnuto) až do dalšího přeprogramování.

## 12/24 hodinový mód

Stiskneme tl. **CLOCK** a **TIMER** současně a vybereme mezi 12-ti a 24-hodinovým módem.

## Letní čas

1. Stiskneme tl. **CLOCK** a **ON/AUTO/OFF** současně a na displeji se zobrazí nápis " **SUMMER**".
2. Čas bude ukazovat o hodinu více.
3. Opětovným stisknutím tlačítek se čas vrátí do původního stavu.

**Upozornění !**Přístroj nepoužívat do zásuvek, kde jištění je větší než 16A. Možnost spínání indukčních zátěží max.2A. Vždy zkontrolujte zástrčku z přístroje zda-li je plně zasunuta do výstupu FKEF4. Jestliže je potřeba FKEF4 očistit, vypněte ji a čistěte suchým hadříkem.

Zapojené elektrické spotřebiče nenechávejte bez dozoru.

**CHRAŇTE FKEF4 PŘED VODOU A NEČISTĚTE ROZPOUŠTĚDLY!**

## Opravné tlačítko

Tlačítkem **RES/RCL** vymažete právě nastavenou hodnotu, ne však celou paměť.

## Tlačítko RANDOM

Je funkční v módu **AUTO**, na displeji se zobrazí "**RANDOM**". Při aktivaci této funkce je spotřebič náhodně spínán na náhodnou dobu 0-32min rozmezí od 18:00 do 6:00.

## Specifikace

Napětí 230V ~ 50Hz  
Zatížitelnost 16A, 3500W  
Min. nast. čas 1min  
Prac. teplota -10 až +50°C  
Rozptyl +/-1min za měsíc  
Kapacita baterie Ni Cd 1.2V>100hodin



## LIKVIDACE VÝROBKU FKEF4

Vážený zákazník, pokud se někdy v budoucnu rozhodnete tento výrobek vyházet, pak, prosím, mějte na paměti, že mnoho z jeho částí je vyrobeno z materiálů, které mohou být recyklovány. Nevyhazujte proto, prosím výrobek do běžného odpadu, ale přenechte ho k recyklaci v zařízení, které je k tomu ve vašem regionu určeno.

Tento návod k použití je publikace firmy FK technics spol. s r.o.  
Návod odpovídá technickému stavu při tisku.  
Změny vyhrazeny !

2/2008

FK technics, spol.s r.o.